

取扱説明書

FS202-V35 フットスイッチ

この度は、Premo-V35【フットスイッチ】をお買い求め頂き、誠に有り難うございます。本機を正しくお使い頂くために必ずこの取扱説明書と、Premo-V35本体の取扱説明書も併せてお読みにになり、各機能を充分ご理解の上ご使用下さい。

なお、お読みになった後もこの取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧下さい。

安全上のご注意

 **警告** (人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。)

- 作業中は、目の保護のために安全保護メガネを、粉じん対策のために防塵マスクを着用して下さい。切り粉や粉じんなどによって思わぬ傷害を負う恐れがあります。
- 改造や分解をしないで下さい。安全性や性能などに重大な影響を及ぼしたり、故障・火災・感電の原因となります。
- スイッチを入れる時はモーター(ハンドピース)を動かないようにしっかり持って下さい。モーターが跳ねて危険です。

 **注意** (人が傷害を負ったり、製品が故障する可能性がある内容を示しています。)

- 湿気の多い場所(風呂場など)、及び腐食性のガスや化学薬品の多い場所では使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 結露の発生しない状態で使用して下さい。感電の原因となります。
- 気温・室温が 0° ~ 40° Cの範囲で使用して下さい。
- 子供には操作させないように、又、子供の手の届かないところに保管してください。
- 物を当てたり、落下させるなどの強い衝撃を与えないで下さい。
- 粉塵、油、水などが内部に入らないように御注意下さい。万一、内部に液体や異物が入った場合、電源を切って販売店に修理を依頼して下さい。
- コードの上に重いものをのせしないで下さい。コードが傷つき、火災・感電の原因となります。
- コードを熱器具に近づけないで下さい。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となります。

1. 機能

オン・オフタイプのフットスイッチで踏み込んでいる間のみスイッチがオンになり、離すとオフになります。

2. 操作

コントローラーの各部名称と機能はPremo-V35本体の取扱説明書をご覧ください。

- ①コントローラーの底面にあるF00T（フットスイッチ差込口）に接続します。
※接続時はコントローラーが『ON』の状態で行なわないで下さい。
- ②ハンドピースをしっかり保持し、フットスイッチを踏めばハンドピースが作動します。
- ③停止するにはフットスイッチから足を離します。

●オーバーロードの解除

安全装置が作動して電流が流れなくなり、『OL』の表示と共に停止した時、フットスイッチでスイッチをOFFにするとオーバーロードが解除されます。

三井物産株式会社

本社 〒130-0026 東京都墨田区両国3-21-1 ☎ 03-6630-5800 FAX 03-6630-5795
大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町2-4-2 ☎ 06-6531-5300 FAX 06-6531-5417
名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-9-15 ☎ 052-331-5222 FAX 052-331-5223

製品及び付属品については改良、改善のため予告なく内容を変更することがありますのでご容赦願います。

2020.03.01 IMJ-FS-V35