

WG-01/WG-02/WG-03/WG-04

安全保護メガネ

取扱説明書

ご使用前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、内容を十分に理解された上で、実際にご使用下さい。

この取扱説明書は、作業中はいつも手元に置いてご使用下さい。

本製品は弊社品質基準に合格しておりますが、輸送途上等に製品にキズや変形が生じるおそれがあります。ご使用の際には、必ず事前に点検して下さい。

1. 注意 この欄は、「傷害を負う可能性が想定される」内容です。

- ① 作業中に安全保護メガネをはずさないで下さい。安全保護メガネとしての効果が機能しません。
- ② 熱現場では使用しないで下さい。耐熱性はありません。
- ③ 有害光線の発生する作業では使用しないで下さい。耐有害光線ではありません。
- ④ 化学薬品取り扱い作業では、顔全体を保護する弊社製品「フェイスガード(WG-11)」と必ず併用して下さい。化学薬品取り扱い作業において安全保護メガネのみでのご使用は、安全性に欠けます。
- ⑤ ご使用になる前に、フレームのキズ・変形、レンズのキズ・透明度等の点検をして下さい。事故防止のためです。

2. 本製品の用途及び特徴

■WG-01/WG-02/WG-04

- ① 正面や側面からの高速飛来物や一般飛来物が発生する作業に役立ちます。

■WG-03

- ① あらゆる方向からの飛来粉塵や、空中に浮遊する粉塵などが発生する作業に役立ちます。
- ② 視力矯正用メガネの上からでも、装着可能です。
- ③ 研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉碎作業、セメント・粉末薬品などの粉体取り扱い作業、パフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布などの作業に適しています。粉末薬品や農薬散布などの作業の際には、弊社製品「フェイスガード(WG-11)」を併用することにより作業に適します。

3. 使用上の注意

フレームのキズ・変形、レンズのキズ・透明度等の点検をして下さい。

■WG-01/WG-02/WG-04

- ① メガネを掛けるときは、鼻と耳に均等に重量がかかる快適な位置にかけられるように両手を用いてメガネの「つる」を十分広げて掛けて下さい。
- ② メガネのズレを防止するためには、市販のメガネバンドをご使用下さい。

■WG-03

- ① ベルトの弾力性を点検して下さい。
- ② ゴーグルを顔に付けたとき隙間ができないよう装着して下さい。
- ③ 強く装着したり、ずり落ちたりしないようにベルトで調整して下さい。
- ④ 特に矯正用メガネやマスクと併用して使用する時は隙間がないよう調整して下さい。

4. 保守点検

- ① 取り扱い丁寧にして下さい。
- ② レンズにキズがつかないように取り扱って下さい。
- ③ レンズを直接ほかの物体に接触させないで下さい。
- ④ メガネを置くときは必ずレンズ面を上向き、又は側面に向けて下さい。
- ⑤ 常にレンズをきれいにして下さい。
- ⑥ 汚れた手袋、タオル、布などでレンズを拭かないで下さい。
- ⑦ ゴミ、ホコリ、鉄粉や油類などが付着した場合は中性洗剤を薄めた液にレンズをひたし、指先で汚れを落としたあと、柔らかい布地などで軽く拭いて下さい。
- ⑧ 長い期間、使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性が低下したり、フレームの蝶番やネジがゆるむことがあります。ご使用ごとに点検をして下さい。
- ⑨ 強い衝撃を受けた場合は、十分な点検後、安全を確認してからご使用して下さい。
- ⑩ 使用後はレンズ及びフレームの汚れを落とし、粉塵が付着しないようケースに入れるか、付着しない場所に保管して下さい。
- ⑪ レンズにキズがつき見えにくくなった時やフレームに割れやキズが生じた時は、事故・破損や目の疲労の原因となり危険ですので、速やかに交換して下さい。
- ⑫ ご使用者による改造・修理等は、事故・破損の原因となり危険ですので、絶対におやめ下さい。

ミニモ株式会社

本社 〒130 東京都墨田区両国1-16-3

TEL 03-3633-7181 FAX 03-3633-7186

大阪営業部 〒650 大阪市西区長堀2-4-4 永瑞ビル

TEL 06-531-5300 FAX 06-531-5417

名古屋営業所 〒456 名古屋市熱田区金山町1-4 第一金山ビル

TEL 052-671-3077 FAX 052-671-3177

J 場 〒509-02 岐阜県可児市垣田1274

TEL 0574-63-5671 FAX 0574-63-5675

INJ-WG-9608